



Tapetsering

Før du tapetserer må du sikre deg at hele veggens overflate er helt ren, tørr og glatt.

1. Rull tapetlengdene ut slik at de fortsatt ligger over hverandre. Den tapetlengden som ligger øverst (med motivet vent opp) er den som skal settes opp først fra venstre. Sjekk motivet for sik-kerhets skyld.
2. Påfør tapetlim direkte på veggen (det er ikke nødvendig å fukte denne type tapet - eller å påføre tapetlimet direkte på tapeten). Bruk helst et ekstra sterkt tapetlim. Det anbefales at man påfører tapetlimet på et område som tilsvarer 1-2 tapetlengder om gangen.
3. Sett tapetlengdene opp ovenfra og ned, og la de øverste 3-5 cm med tapet gå over veggen. Dette skal skjæres av til slutt slik at du får en flott finish.
4. Sørg for at den henger rett, og bruk en fuktig, myk klut til å "stryke" tapeten på fra midten og ut mot sidene slik at alle luftbobler forsvinner. Start ovenfra og ned. Det gjør ikke noe om det fortsatt er små luftbobler, da disse vil forsvinne når tapeten er tørt.
5. Bruk en kraftig linjal eller en bred sparkel til å lage kanter på de stedene hvor tapeten skal skjæres til (ved taket, gulv, stikkontakter, dører, radiatorer etc.)
6. Våre tapeter laget så de passer nøyaktig kant til kant.
Derfor påføres de følgende tapetlengder side ved side på det av tapeten som allerede er satt opp.
7. Når alle tapetlengdene er satt opp fjernes overflødig lim med en fuktig klut. Deretter luftes rommet/lokalet slik at tapeten kan tørke raskt. En passende romtemperatur ligger omkring 18-20 grader.

Printteknologien som benyttes, gjør at tapeten ikke falmer selv i direkte sollys, og er vannavvisende og dermed lett å holde rent. Man kan derfor fjerne støv og lignende ved å forsiktig tørke over med en fuktig klut.



Wallpapering

Before hanging your wallpaper, ensure that the wall surface is clean, dry and even.

1. Roll the lengths out lying on top of each other. The length on the top (with the pattern upwards) is the one you will hang first working from the left. Please check the pattern one more time to be on the safe side.
2. Apply paste direct to the wall (it is not necessary to apply paste to this type of wallpaper). We recommend an extra strong paste. We also recommend only applying paste to max. 2 widths of paper at a time.
3. Affix the length at the top first, allowing a 3-5 cm overlap above the top of the wall. This will be cut off when you have finished hanging to achieve a neat finish.
4. Ensure the length is straight and use a soft, damp cloth to stroke the wallpaper working from the middle out towards the sides, getting all air bubbles out. Start at the top. It doesn't matter if there are any small bubbles left, as they will disappear as the paper dries.
5. Use a heavy ruler or broad spatula to make folds where the paper needs cutting (where it meets the ceiling, floor, around plug sockets, doors, radiators etc.).
6. The wallpaper is designed to match exactly edge to edge.
The remaining lengths can therefore be hung side by side.
7. Once all the lengths are hung, remove any excess paste using a damp cloth. Ensure the room is well ventilated to accelerate the drying process. A suitable room temperature is around 18-20 degrees.

The printing technology used prevents the paper from fading, even in direct sunlight. It is also water-resistant, making it easy to clean. Dust and dirt can thus be removed by carefully wiping it with a damp cloth.



Tapezieren

Vergewissern Sie sich vor dem Tapezieren, dass die Wandoberfläche absolut sauber, trocken und glatt ist.

1. Rollen Sie die Bahnen so aus, dass diese weiterhin über einander liegen. Die obere Bahn (mit dem Motiv nach oben) wird an der linken Seite beginnend als erstes angebracht. Überprüfen Sie zur Sicherheit das Motiv.
2. Tragen Sie nun direkt auf die Wand auf (bei dieser Tapetensorte ist das Auftragen von Kleber auf die Tapete nicht erforderlich). Benutzen Sie möglichst einen extra starken Kleber. Es empfiehlt sich, den Kleber immer nur jeweils auf eine Fläche entsprechend 1- 2 Bahnen aufzutragen.
3. Befestigen Sie das obere Ende der Tapete mit einem Überstand von 3-5 cm nach oben hin. Der Überstand wird nach dem Anbringen abgeschnitten, um einen schönen Abschluss zu erhalten.
4. Achten Sie darauf, die Bahn gerade auszurichten, und streichen Sie dann oben beginnend mit einem weichen, feuchten Tuch die Tapete von der Mitte zu den Seiten hin aus, sodass alle Luftblasen entweichen. Kleine Luftbläschen sind unproblematisch, da diese nach dem Trocknen von allein verschwinden.
5. Verwenden Sie ein starkes Lineal oder einen breiten Spachtel, um an den Stellen Falten herzustellen, an denen die Tapete zugeschnitten werden muss (an Decke, Fußboden, Steckdosen, Türen, Heizkörpern etc.).
6. Die tapeten sind so gefertigt, dass sie Stoß auf Stoß genau zusammenpassen. Die restlichen Bahnen werden somit ganz einfach an die bereits festgeklebte Tapetenbahn angelegt.
7. Entfernen Sie nach dem Ankleben aller Bahnen die Kleberrückstände mit einem feuchten Tuch. Lüften Sie anschließend den Raum, damit die Tapete schnell trocknet. Die ideale Raumtemperatur liegt bei etwa 18-20 Grad.

Aufgrund der verwendeten Drucktechnik bleicht die Tapete selbst bei direkter Sonneneinstrahlung nicht aus; sie ist zudem wasserabweisend und daher sehr pflegeleicht. Staub etc. lässt sich durch vorsichtiges Abwischen mit einem feuchten Tuch entfernen.



Tapetsering

Inden du tapetserer skal du sikre dig, at hele væggens overflade er helt ren, tør og glat.

1. Rul banerne ud så de stadig ligger oven på hinanden. Den bane, der ligger øverst (med motivet opad), er den, som skal sættes op først fra venstre af. Tjek venligst motivet for en sikkerheds skyld.
2. Kom vævlim direkte på væggen (det er ikke nødvendigt at påføre vævlim på selve tapetet med denne type tapet). Det skal gerne være en ekstra stærk vævlim. Det anbefales at man påfører vævlimen på det, der svarer til 1-2 længder ad gangen.
3. Sæt banen fast foroven, og lad de øverste 3-5 cm tapet gå op over væggen. Dette skal skæres af efter opsætning, så du opnår en flot finish.
4. Sørg for, at det hænger lige, og brug en fugtig, blød klud til at "stryge" tapetet fra midten og ud mod siderne, så alle luftbobler forsvinder. Start foroven. Det gør ikke noget, hvis der stadig er små luftbobler, da disse vil forsvinde, når tapetet er tørret.
5. Brug en kraftig lineal eller en bred spartel til at lave folder de steder, hvor tapetet skal skæres til (ved loft, gulv, stikkontakter, døre, radiatorer mm.).
6. Tapetet er lavet, så banerne passer nøjagtigt kant til kant. Derfor opsættes de resterende baner blot side mod side mod det allerede påklistede tapet.
7. Når alle baner er opsat, fjernes overskydende vævlim med en fugtig klud. Herefter udluftes der i lokalet, for at tapetet kan tørre hurtigt. En passende rumtemperatur ligger omkring 18-20 grader.

Printteknologien, der benyttes, gør at tapetet ikke falmer selv i direkte sollys, og er vandafvisende og dermed meget rengøringsvenligt. Man kan derfor fjerne støv og lignende ved forsigtigt at tørre af med en fugtig klud.



Tapetsering

Innan du tapetserar ska du försäkra dig om att väggen är hel, ren och jämn.

1. Rulla ut våderna så att de ligger ovanpå varandra. Den våd som ligger överst med motivet uppåt är den som ska sättas upp först längst till vänster. Kolla motiven en gång till för säkerhets skull.
2. Stryk vävlim direkt på väggen (det är inte nödvändigt att stryka vävlim på tapeten med denna typ av tapet). Det ska gärna vara ett extra starkt vävlim. Vi rekommenderar att inte stryka på mer vävlim än vad som räcker till 1-2 våder åt gången.
3. Sätt upp våden överst först och låt 3-5 cm tapet gå upp mot taket. Detta ska senare skäras av för att få en snygg kant.
4. Försäkra dig om att den hänger rakt och använd en mjuk fuktig trasa till att stryka tapeten på väggen, från mitten och ut mot sidorna, så att alla luftbubblor försvinner. Börja överst. Det gör inget om det finns ett par små luftbubblor kvar. De försvinner när tapeten torkat.
5. Använd en stor linjal eller bred spatel för att vika till de ställen där tapeten ska skäras till vid tak, golv, stickontakter, dörrar, element m.m.
6. Våra tapeter är gjorda så att de passar kant i kant.
Sätt därför de resterande våderna så att de passar exakt sida vid sida med den redan uppsatta våden.
7. När alla våder är uppsatta tas överskottslim bort med en fuktig trasa. Lufta därefter i rummet så att tapeten kan torka snabbare. En passande rumstemperatur är 18-20 grader.

Printteknologin som används gör att tapeten inte bleknar i direkt solljus, och är vattenavvisande och därmed lätt att rengöra. Ta bort damm och liknande försiktigt med en fuktig trasa.